

JET STAR KID

Инструкция по эксплуатации



1. Основные функции устройства

- Геолокация LBS/GPS
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
- Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение
- Оповещение о разряде батареи
- Шагомер
- Будильник
- Фонарик

2. Описание устройства

- 1 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, уровень заряда аккумулятора
- 2 USB-порт для зарядки устройства
- 3 Кнопка «Назад»
- 4 Кнопка ответа на вызов
- 5 Фонарик
- 6 Кнопка SOS, Вкл. / Выкл.



3. Начало работы

3.1. Установка micro-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата Micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте SIM-карту в специальный слот на корпусе часов согласно изображению на наглушке слота для SIM-карты.

ВАЖНО:

- часы не распознают Sim-карты с пинкодом. При установке Sim-карты с пинкодом на часах высвечивается сообщение на дисплее «Нет SIM-карты»
- перед первым использованием запрос PIN-кода на SIM-карте должен быть отключен, доступ в Интернет активирован и заранее оплачен.
- оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS)
- нельзя использовать симкарту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

4. Мобильное приложение

4.1. Установка, регистрация, восстановление пароля, привязка часов к приложению.

4.1.1. Найдите и установите приложение My JetKid в App Store или Google Play.

4.1.2. Пройдите регистрацию в приложении или продолжите работать без регистрации. В случае продолжения работы без регистрации при переустановке приложения все данные будут потеряны. Для регистрации необходимо указать имя, адрес электронной почты и телефон.

4.1.3. После прохождения регистрации и привязки часов повторный ввод логина (ваш e-mail) и пароля не требуется, данные запоминаются смартфоном. Для авторизации в приложении на другом смартфоне используйте указанный при регистрации адрес электронной почты и пароль.

4.1.4. После регистрации добавьте ваши часы в приложение. При привязке часов к смартфону нужно указать имя часов и ID или IMEI. Номера ID и IMEI расположены на задней крышке устройства и упаковке. Если потребуется добавить несколько часов перейдите на вкладку «Устройства», в верхнем правом углу нажмите на «+» и повторите процедуру. Для привязки часов Вы можете ввести ID или IMEI часов вручную либо сканировать QR-код нажав на соответствующую

кнопку, расположенную справа в поле «ID устройства».

4.1.5. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо со ссылкой для сброса пароля.

4.2. Функция определения местоположения часов

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать вкладку «Карта». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации. На открывшейся карте будет показано текущее местоположение часов.

В информации будет указано:

- Имя устройства
- Текущий адрес
- Время определения геолокации
- Способ определения геолокации
- Заряд батареи
- Меню действий (обновить геолокацию, звонок на часы, обратный звонок и т.д.)

Вы можете переключиться между привязанными в приложении устройствами. Для этого просто смахните (как перелистывая страницу) в сторону активное окно с одними часами переключаясь на другие.

4.3. Геолокация

В технических характеристиках часов указаны наилучшие показатели точности геолокации. Точность определения местоположения зависит от наличия сигнала GPS. При этом часы должны находиться на открытом пространстве. Если сигнал GPS не принимается, то геолокация определяется по базовым станциям сотовых сетей связи. При определении по сигналам мобильной связи точность зависит от плотности установки базовых станций. Наибольшая плотность станций — в центрах городов. Точность в таких местах составляет от 200 до 500 метров. При уменьшении плотности и при ухудшении условий приема точность снижается. На окраинах городов она составляет 1500 — 2000 метров.

4.4. Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы. Для этого выберите с строке меню закладку «Сообщения». Для отправки голосового сообщения нажмите и удерживайте кнопку «Микрофон», для текстового просто введите сообщение воспользовавшись клавиатурой. Ваше сообщение поступит на часы, при этом на часах появится соответствующее уведомление.

4.5. Настройки

4.5.1. Безопасные зоны. Вы можете установить геозоны (дом, школа и т.д.), при выходе из которых Вы будете получать уведомления.

4.5.2. SOS номера (три номера). SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на часах.

4.5.3. Телефонная книга – список номеров телефонов на которые можно звонить с часов и с которых можно принимать вызовы на часах.

4.5.4. Режим обновления геолокации. Выбор частоты отправки данных геолокации. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора. Чем чаще часы отправляют геолокацию, тем быстрее разряжаются часы. Рекомендуемая частота обновления – 1 раз в 30 минут.

4.5.5. Язык, дата и время. Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

5. Правила эксплуатации

- Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект поставки часов.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Перед первым использованием наручного смарт-браслета JET KID START зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 вольт (5V).

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

6. Технический паспорт

Тип устройства:
Наручный смарт-браслет

Модель:
Jet Kid Star

Размеры:
39*53*15 мм

Память:
RAM 128Mb + ROM 64Mb

Материалы:
ABS-пластик, силикон, металл

Стандарты связи:
GSM 850/900/1800/1900

Геолокация:
GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/LBS(BTS)

Точность позиционирования GPS:
От 5м. до 15м. в зависимости от условий приема сигнала спутников

Чипсет:
MTK2503

Точность позиционирования LBS:
От 200 до 2000 метров (зависит от условий приема)

Тип SIM-карты:
micro-SIM

Емкость аккумулятора:
400 мАч

Диапазон рабочих температур:
От -20 до +40 °С

Экран:
1,44", цветной, сенсорный

Аудио:
Встроенный микрофон и динамик мощностью 0,5Вт.

Программное обеспечение:
OS iOS 8.0 и выше, OS Android 5.2 и выше

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Гарантийный срок службы с даты продажи – **12 месяцев.**

Модель: Наручный смарт-браслет **Jet Kid Star**

Дата продажи: / /

Покупатель:

Подпись продавца:

Место для печати

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:
а) Падения изделия или любого другого механического повреждения
б) Падения посторонних предметов на изделие
с) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.


Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 10929, Москва, Михайловский проезд, дом 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ном. 12. Сделано в Китае.

Изготовитель: Гонконг Дротекс Интернешнл Лимитед. Адрес: Комната 502, Коммерческий Центр Эрион, 2-12 Нвинз Роуд Вест, Сёнвань, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Инделл Индастриал Ко., ЛТД. Адрес: 6/Ф, здание 3, Хедонг Ханчэнг Индастриал Зона, Ксианг, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

Список сервисных центров расположен на сайте www.jetdevice.com

Официальный сайт TM JET www.jetdevice.com



Для управления всеми функциями наручного смарт-браслета JET KID STAR необходимо загрузить официальное приложение My JetKid из App Store или Google Play. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Google Play является знаком обслуживания компании Google.

Загрузите в **App Store** **доступно в Google Play**

Техническая поддержка:
8 (495) 005-87-67
8 (800) 775-87-67
support@jetdevice.com