

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ
HS-3003

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

Прибор не предназначен для промышленного применения

Всегда вынимайте батарейки из безмена, если вы долгое время ими не пользуетесь.

Не допускайте попадания воды на безмен и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Установка и замена батареек

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки, соблюдая полярность. Прибор работает от 2 батареек типа AAA (входят в комплект).

Использование безмена

Для включения безмена нажмите кнопку включения (ON/OFF) на корпусе.

Через несколько секунд на дисплее отобразится 0.0 Прибор готов к работе.

При помощи кнопки «UNIT» вы можете выбрать единицу измерения. KG – килограмм, OZ – унции, lb – фунты, g – грамм (1 кг = 2,2 фунта = 1000 грамм = 35 унций).

Подвесьте на крючок предмет, вес которого необходимо узнать, зафиксируйте положение и проследите, чтобы объект не раскачивался на крючке. На дисплее отобразится вес.

Функция «Тара».

На вашем безмене установлена функция «Тара».

Включите безмен путем нажатия кнопки «ON/OFF». Дождитесь пока на дисплее появится изображение «0,00». Подвесьте тару, на крючок. Как только появится вес, нажмите кнопку «TARE». На дисплее отобразится «0,00». При этом вес тары будет сохранен. Положите предмет, вес которого нужно измерить в тару и снова подвесьте на крючок. На дисплее отобразится только вес предмета.

Если на дисплее Вы видите:

Lo- необходимо сменить батарейку.

O-ld – превышен максимально допустимый вес.

Для отключения безмена:

Нажмите кнопку включения/выключения «ON/OFF».

Безмен отключится самостоятельно в течение 120 секунд, если ни одна кнопка не будет нажата.

Уход, хранение и транспортировка

Рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При чистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка – 50 кг

Цена деления – 1 г

Питание от 2 батареек типа AAA (1,5 В)

Напряжение: 3 В

Назначение прибора:

Прибор предназначен для взвешивания продуктов, багажа и любых других предметов, вес которых может быть измерен с помощью безмена. Максимальная нагрузка – 50 кг, включая вес тары.

Срок службы - 3 года. Гарантийный срок - 6 месяцев.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: НИНБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO., LTD).

Адрес: РМ.2113, № 118, ДАЛЯН СТРИТ, ХАИШУ, НИНБО, КИТАЙ. (ADDRESS: RM.2113, NO.118 DALIANG STREET HAISHU, NINGBO, CHINA).

Страна-изготовитель: Китай.



Товар соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.